


## INSTALLATION DES PILES



1. Enlever le couvercle du compartiment piles (1),
2. Installer deux (ou une ) piles de type AAA (2) dans le compartiment piles (3). la polarité des contacts est la suivante :
  - > Petite languette = +
  - > Grande languette = -Inserer le + en premier.
3. Remettre le couvercle du compartiment piles

### ***Nota :***

- 1. Pour effectuer des mesures longues , nous recommandons d'installer deux piles, pour des mesures courtes, il est possible de n'utiliser qu'une seule pile.***
- 2. Ne mélanger pas une vieille pile avec une pile neuve.***
- 3. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.***